力英电子科技 手持式射频识别读写终端

使用说明书



目 录

概述	2-4
第一章	安全注意事项5-6
第二章	产品各部分名称7-8
第三章	主要性能参数9-1
第四章	初次使用12-13
第五章	充电器和电池注意事项14-16
第六章	手持机操作说明17-30
附:产;	品保修卡



概述

手持式 IC 卡移动终端是 IC 卡系统工程项目 重要的配套设备之一。手持式 IC 卡移动终端提供 方便实用的应用开发平台,丰富的软、硬件接口 让用户可以方便、轻松、快捷地构造各种 IC 卡应 用系统。它具有灵活的上、下载功能,具有高可 靠性和通用性,符合相应的国际和国内标准。

手持式 IC 卡移动终端(以下简称手持机)适用于需要离线处理数据的 IC 卡信息系统。典型的应用系统有:驾驶员 IC 卡管理系统、会展 IC 卡管理系统、烟草专卖 IC 卡系统、设备 IC 卡管理系统、导游 IC 卡管理系统、公共事业 IC 卡收费系统、会员 IC 卡管理系统、物流配送 IC 卡管理系统、餐饮娱乐 IC 卡管理系统、社会劳动保险 IC 卡管理系统、停车场 IC 卡收费系统等等。

时尚的外观

时尚、简洁的外型及按键设计,辅之以明快 的色彩,既赏心悦目,又方便实用;



32 位超级 MCU

中央处理单元采用适合于移动及嵌入式应用的 32 位单片机,集成度高,功能强劲,可快速完成 DES 等各类复杂加密算法。

大容量存储器

标准配备 128MB 的 FLASH 处理器,强大的数据存储功能,以及 16MB 的 RAM 程序存储器空间更能完美的支持二次开发编程。另外我们可根据客户的需求专门定制可达 2 G 的数据存储器。

2.4 寸超大 TFT 彩色显示屏

采用 26 万色、320*240 像素的 2.4 寸 TFT 材质的超大显示屏,带给您更加直观、绚丽的显示画面:

可选 SAM 卡座

在配备标准 IC 卡座的同时, 预留 SAM 小卡座, 既能用于金融等需要安全性认证的场合,又可通 过使用大容量卡进行数据备份,从而确保系统和 数据的安全性;

人性化的操作界面

采用类似 Windows XP 的操作界面,让使用者使用起来得心应手,能够迅速的掌握该系统的使



用方法:

丰富的通讯接口

标准的 2.0USB 接口,能够快速、精确地与 PC 机通讯,进行数据传输;

通用开放的二次开放平台

独有的32位嵌入式操作系统内核以及标准的C语言编程工具,为客户进行二次开发提供了开放、友好的操作平台。



第一章 安全注意事项

请阅读这些简明的规则,不遵守这些规则可能会导致危险或损坏设备。本用户手册中提供了 有关安全事项的更详细信息。

- ★ 使用合格的维修服务只有合格的维修人员才可以修理本系统。
- ★ 增强型配件及电池使用原厂增强型配件或者 认可的电池。请勿连接不配套的产品。
- ★ 防水性,具有一定的防潮能力,但在使用过程中避免浸水。
- ★ 抗震性,有一定的抗震能力,用户不可刻意摔 打。




- ★ 电源的使用在使用过程中若液晶显示窗显示 欠压时,应及时给电池充电,否则机器工作不正常。
- ★ 刷卡的使用将射频卡尽可能地贴近手持机背面的感应区,直到液晶显示窗出现相应的提示方可。



第二章 产品各部分名称

2.1 手持机各部件的名称



1. 电源开关键



- 2.12数字字母键、功能键
- 3. 2.0 USB接口和电池充电接口
- 4. 盖内复位孔 (需打开电池后盖)
- 5. 可选该内电池下 SAM 卡座
- 6. 电池后盖
- 7. 可选红外接口
- 8. I C卡槽
- 9. 非接触 IC 卡模块标记

2.2 产品配件

请按下表确认每个手持机包装配件是 否齐全

编 号	说 明	数 量
1	手持机	1
2	皮套	1
3	专用充电器	1
4	PC 机连接通讯线	1
5	使用说明书(含保修卡)	1
6	光盘	1
7	电子标签(IC 卡)	



第三章 主要性能参数

手持机内核具有稳定、小巧、高效、可扩充、 模块化等特点,适合于各种智能卡的嵌入式应用 系统。产品采用模块化结构,用户可根据系统需 要选择不同机型、定制可选模块。

3.1 手持机标准配置表

名 称	手持式 IC 卡移动终端 标准配置表
MCU	32 位单片机
FLASH 存储器	128MB(可扩充)
RAM 存储器	16MB
显示屏	320*240、26 万色 TFT 材质 2.4 寸彩色屏幕
键盘	12 键
接触式卡槽	无, 可选
SAM 卡座	没有,可选



非接触模块	有
红外接口	没有, 可选
锂电	有
充电器	有

3.2 手持机及其可选模块主要性能参数

- 1. MCU 采用 32 位单片机。
- 2. 采用特别定制的 26 万色、320*240、TFT 材质 2.4 英寸的液晶显示屏,采用图文方式或字符方式;显示 16 行汉字,每行 14 个汉字。
- 3. 一行 ICON 图标,显示时间、电量等。
- 4. 12 键键盘,简洁、方便地进行操作;键盘带背光。
- 5. 支持中文输入,汉字库:国际二级标准字库 GB2312-80.
- 6. 通讯接口:标准2.0 USB接口.
- 7. FLASH 存储器为 128MB 到 2G, RAM 存储器 为 16MB, 数据区和代码区共用。
- 8. 锂电池: 电压 3.7V 到 4.2V、电流 850mAH 或 1000Mah, 配专用充电器。



- 9. 具有时间设置、在 ICON 上可显示时间和 电池电量。
- 10. IC 卡主卡座及 SAM 卡座 (可选)
- 11. 红外借口,标准红外协议支持(可选)。
- 12. 工作环境: 温度: -10℃到+50℃、湿度: 45%RH 到 85%RH(无凝露)。
- 13. 外形尺寸: 长*宽*高: 125(H) * 55(W) * 18(T) mm。
- 14. 标准配置重量: 200 克。
- 15. 非接触模块,分别支持 IS014443 标准的 TYPE A/TYBE B 卡。
 - 一 工作频率: 13.56MH 或 125KH
 - 一 通信速率: 106KB 波特率
 - 一 防冲突: 同一时间可处理多张卡
 - 一 读写距离: 在 50mm 内能快速地 传递数据



第四章 初次使用

4.1 初次充电

手持机在出厂时虽然都会预充一部分电,然而考虑到运输、存储方面的因素,一般都不会充满,加上从出厂到用户最终开箱使用之间又会有较长的时间间隔,因此,当您第一次拿到手持机时,电池很可能是出于无电状态,所以,我们建议您先将该手持机充电 4 小时以上再进行下面的操作,如何充电,见本章 4.3。

4.2 开机、关机

开机

按住手持机侧面电源键并保持 2 秒后,进入手持机开机画面。

关机

同样按住手持机侧面电源键并保持2秒,进 入关机界面(如果长时间未使用,手持机将自动



关机以节省电量),如下图:



4.3 取下电池

按住电池后盖的上部分,用力向下推即可拆下电池盖,然后就可以取出电池进行充电和更换。

4.4 安装可选 SAM 卡或大容量卡

辅助小卡座为可选件。安装 SAM 卡或者大容量卡需要根据 4.3 节的说明取下电池盖及电池,便可看见 SAM 卡座, 在按照 SAM 卡座上的指示便可安装 SAM 卡或大容量卡。

第五章 充电器和电池注意事项



6.1 充电器的技术标准

输入: 100V-240V、50/60Hz、300mA 输出: 5v 直流、800mA、4VA

6.2 锂电池技术指标

标准电压: 3.7V

充电限制电压: 4.2±0.05V

最大充电电流: 2C₅A 最大放电电流: 2C₅A

放电终止电压: 2.75V+0.05V

工作温度: 0~+45℃ 额定容量: 大于 850mAh 循环寿命: 大于 300 次 内阻: 小于 60mΩ 出货电压: 大于 3.7V

◇警告

- 1、不要将电池投入火或加热器中。
- 2、不要在充电器或仪器里将电池的正负极连 结。
- 3、不要将电池与金属,如发夹、项链等一起运输或储存。



- 4、不要敲打、撞击和用钉子或其他利器刺穿 电池。
- 5、不要拆卸和直接焊接电池,不要改变电池 的外部结构。
- 6、不要将电池浸在水中,不要改变存储的电 池沾水。
- 7、严禁颠倒正负极使用电池。
- 8、禁止在强静电和强磁场的地方使用电池。

◇ 注 意

- 1、请选用专用的充电器给电池充电。
- 2、不要与其他厂家的电池,其他类型和型号的电池混用,例如干电池、镍氢电池、镍 锅电池或新旧锂电池混用。
- 3、不要在不正常的充电器或仪器里使用电池, 如发生过热、变色、变形和漏液等等。
- 4、不要给没有充电的电池持续放电。
- 5、每次充电需要4个小时左右。

◇ 小 心

1、当未成年人使用电池时,应该向他们详细



说明电池的结构,确保他们在任何时候都 能正确的使用电池。

- 2、电池在装运以前,经过质检员的仔细检测。 虽然这样,如果购买后发现电池有异味、 漏液或发热,请立即停止使用,并与厂家 联系。
- 3、在运输过程中防止剧烈运动、冲击或挤压, 防止日晒雨淋。


电池应存储在环境温度-5℃~35℃,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内,应避免与腐蚀物质接触,应远离火源或热源。长时间的储存,请预先给电池充入40%~50%的容量,在储存过程中每半年给电池充一次电。



第六章 手持机操作说明

6.1 按键操作

本手持机的按键包括 12 个数字功能键和一个侧面电源键,一共 13 个按键,如下图:



其中数字键 "2"、"8"、"4"、"6"分别对应为↑、↓、←、→方向键; "Enter"键为确认键; "C键为取消键"; 其他的按键则为数字字母输入按键。

6.2 系统主菜单

开机之后,进入主菜单,主要包含我的电脑、管理系统、收藏夹、辅助工具、文本阅读、本机信息、设置七个菜单图标(如图)。





6.3 我的电脑

点击"**》**",进入我的电脑下级目录"主目录",进入可以查看磁盘文件:



- 1、TXT: 查看文本文件项目数目和内容;
- 2、PICTURE: 查看图片文件项目数目和内容;



- 3、SYSTEM: 查看项目文件项目数目和内容;
- 4、MTPUST.BIN: 系统文件。

6.4 管理系统

点击"**"**",进入管理系统下级目录,界面如下图:



1、 刷卡查询: "Enter"确认进入界面:





刷卡成功则显示如下界面:



通过上、下方向键"2"、"8"将光标移至"确定",然后"Enter"确定,即可显示已录入系统的卡所包含数据,界面如下:



如果该卡没有录入系统则显示如下界面:





刷卡失败(注:如果长时间等待刷卡,则会 出现刷卡失败),显示如下界面:



2、 浏览纪录: "Enter"确认进入,利用 上、下方向键"2"、"8"选择每条目录, 如下界面如下:





然后"Enter"确认,进入每条目录的详细数据显示,如下界面:



"Enter"确认进入下一步,即可通过刷卡将系统信息存储到卡中(具体操作方法类似于[№] 刷卡查询)。

6.5 收藏夹



点击"**公**",进入下级目录"**弘**"图片, 进入有如下菜单:

- 1、图片列表:显示所收藏的图片;
- 2、浏览方式:可选择"列表模式"或"缩略 图模式";
- 3、播放方式:可选择"手动模式"或"幻灯 片模式":
- 4、幻灯片间隔:通过方向键 "4" 和 "6" 可 调整幻灯片的间隔时间。

6.6 辅助工具

点击"**心**",进入下级目录"**一**",可以查看各种节日、日期以及农历日期,如下图:





6.7 文本阅读

点击" ", 进入下级目录:

- 1、目录列表:进入主目录,再进入下一级目录可以查看电子书目录(TXT文本文档格式),选择文件名按"Enter"进行阅读。在阅读过程中,可通过上、下方向键"2"、"8"进行手动翻页,也可按"Enter"可以进行自动阅读,无需手动翻页;
- 2、自动阅读间隔:通过方向键"4"和"6" 调整自动阅读的间隔时间。

6.8 本机信息

点击"**①**"可以查看本机名称、本机容量、 剩余容量、外置容量以及版权所有。

6.9 设置

点击"^{**}"图标,进入下级目录,如下界面:





1、 **详细信息**: "Enter"确认进入,可查看本机的详细信息,显示界面如下:



2、 主菜单配置: "Enter"确认进入,可以选择主界面的菜单显示。操作作方法: 利用上、下方向键 "2"、"8"选择自己需要在主界面显示



的项目,按"Enter"选择"打开"或"关闭","打开"表示在主界面显示,"关闭"则表示不再主界面显示。

- **3、 显示设置:** "Enter"确认进入下级目录:
 - ①背光时间:通过左、右方向键"4"、"6"可以调整背光时间(背光时间为0则表示一直保持背光);
 - ②背光亮度:通过左、右方向键 "4"、"6"可以调整背光时间(从 0-5 表示 5 个不同程度的显示亮度)。
- **4、 日期和时间**: "Enter"确认进入下级目录:
 - ①调整时间:确认进入,上、下方向键"2"、"8"选择要调整的年、月、日小时、分钟, 左、右方向键"4"、"6"进行调整,调整好 "Enter"确认退出;
 - ②时间格式: 左、右方向键 "4"、"6"选择 24小时制或者12小时制,"Enter"确认退出;



- ③在标题栏上显示: "Enter"选择"打开"或者"关闭","打开"表示在标题栏上显示, "关闭"则不显示;
- ④DRM 时间:显示机器 DRM 系统时间。
- **5、 通语言支持:** "Enter"确认进入下级目录:
 - ①英文: "Enter"确认,系统显示变为英文操作系统:
 - ②简体中文: "Enter"确认,系统显示变为简体中文操作系统;
 - ③繁体中文: "Enter"确认,系统显示变为 繁体中文操作系统。

 - **7、 № U 盘:** "Enter"确认进入,显示下级目录,界面如下:





① U 盘: "Enter"确认进入如下界面:



此时标题栏出现 图标,表示本机已经 通过 USB 连接线与 PC 电脑联机进行数据交换 处理中,如果需要退出,请按 "C"键退出或 通过 PC 机退出(方法与普通 U 盘相同。请勿



轻易将 USB 接口拔离接口,否则有可能损坏磁盘!

② USB 充电: "Enter"确认进入如下画面:



表示本机正在通过 USB 连线连接 PC 机充电,请勿轻易直接将 USB 连接断开,否则有可能损坏磁盘和电池。。

8、 **设置复位:** "Enter"确认即将机器恢复为出厂设置。注意:请慎用!恢复出场设置将导致您所存储的数据丢失!



<u>保 修 卡</u>

Guerantee Card

品	名:	
Descri	ption ·	
质 检	员:	
QC	•	
日	期:	
Date		

用户须知:

【保修期限】

本产品自发货之日起一个月内如有质量问题包换,一年免费包修,终身有偿维护。

【保修条款】

- 1. 保修期内在正常状态下使用产品而发生的故障,可根据此保修条款的内容出示保修卡及 购机凭据(复印件或传真),在我公司享受无偿维修服务。
 - 2. 下列情况,不属免费包修范围:
 - ◎所购产品已超出保修时间;
 - ◎无保修卡及有效凭据;
 - ◎因错误使用或未经厂家授权自行拆卸、维修、改造或人为破坏引起的故障、损坏;
 - ◎未按产品说明书要求操作及其所引起的故障、损坏;
- ©用户保养不当造成的损坏。如跌落、进水、划伤或用户发运过程中使用不合格包装而引起的故障、损坏;
 - ◎因公害、电压异常及地震、雷电、或其它自然灾害等不可抗拒力造成的故障、损坏。
 - ◎机器以外的故障(如外接设备故障等)而诱发的故障、损坏、损伤。
- 3. 需要保修时请将机器与保修卡及购机凭据(复印或传真)一起送交本公司,运输费用由用户负担。

型号:	用户姓名:
批号:	单位地址:
序号:	单位名称:
购买日期:	联系电话:
合同号:	